



Allgemeine Montagehinweise:

1. Die Technischen Daten aus dem Gutachten müssen mit denen Ihres Fahrzeuges übereinstimmen. Achten Sie hier vor allem auf die VA und HA Achslasten, Fahrzeug Typ Nr. und ABE bzw. EG-Nr.
2. Zur Montage prüfen sie, ob die Federkennzeichnung und Dämpferkennzeichnung mit dem Gutachten übereinstimmen.
3. Bei Abweichungen dürfen die Teile nicht eingebaut werden, bitte wenden Sie sich in diesem Fall an ihre Verkaufsstelle.
4. Halten Sie sich bei der Demontage der Federbeine genau an die Richtlinien der Fahrzeughersteller.
5. Verwenden Sie nur geeignetes Spezialwerkzeug bzw. vom Hersteller des Fahrzeuges vorgeschriebenes Montagewerkzeug. Es darf keinesfalls ein Schlagschrauber verwendet werden. Alle Dämpferteile müssen mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment befestigt werden.
6. Nach dem Einbau des Fahrwerkes ist eine Überprüfung bzw. Einstellung der Spur und Sturzwerte nach Herstellervorgaben durch eine Fachwerkstätte durchzuführen.
7. Kontrollieren Sie, ob alle Fahrwerks und Karosserieteile freigängig sind. Besonders wichtig ist hier die Prüfung der Räder und Bereifung.
8. Es sind alle Räder/Reifenkombinationen laut Zulassungsbescheinigung verwendbar, eventuelle Einschränkungen bzw. Auflagen laut Gutachten sind jedoch zu beachten. Kontrollieren Sie auch alle weiteren, mit der Fahrzeughöhe in Verbindung stehende Fahrzeugkomponenten, wie Scheinwerfer, Bremskraftregler etc. und lassen diese falls notwendig einstellen.
9. Alle Änderungen und Umrüstungen an ihrem Fahrzeug, wenn es im Öffentlichen Straßenverkehr betrieben wird, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen in Ihre Kfz-Papiere „Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein“ einzutragen.
10. Die Verwendbarkeit unseres Fahrwerkes bezieht sich auf Fahrzeuge im Serienzustand. Bei Umbauten und Sonderzubehör „Betrifft auch Serienzubehör!“ bzw. dem Einbau einer Sonderbremsanlage oder Räder mit Zentralverschluss, LPG-Anlage etc. können unsere Fahrwerke nicht verwendet werden.
11. Montieren Sie immer die Federwegbegrenzer und Staubschutzmanschetten vorne und hinten um so lange wie möglich das Fahrwerk zu schützen. Beide Zusatzartikel sind nicht immer im Lieferumfang enthalten und müssen separat im Fachhandel erworben werden.
12. Sollte es in der Montageanleitung nicht anderes beschrieben sein, werden die Fahrwerksteile gemäß der Richtlinien des Fahrzeughersteller aus-und eingebaut.
13. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

JOM Car Parts & Car HiFi GmbH
Harpener Hellweg 16, D-44805 Bochum
Tel: +49 (0) 234 90295-0
Fax: +49 (0) 234 902959-5
E-Mail : jom@jom.de